MAINTENANCE

WE MOVE WATER

การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ

1.อัดจารบีทุกๆ 500 ชั่วโมงการทำงาน ที่ Packing Box ของเครื่องสูบน้ำ (SKF รุ่น LGMT3, Mobilux EP 2,3, PTT EP Grease NLGI 2,3)

2.เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น Thrush Bearing ทุก 500 ชั่วโมงการทำงาน หรือทุก 1 ปีน้ำมันต้องเป็น Turbine Oil Grade - ISO-VG 68

3.ตรวจเช็คการได้ศูนย์ระหว่างเครื่องสูบน้ำ กับมอเตอร์ไฟฟ้า ทุกๆ 6 เดือน



01 การตรวจระบบเครื่องกล & ระบบไฟฟ้าประจำวัน SCAN ME!

02 ข้อมูลรายละเอียดเครื่องกล และระบบไฟฟ้า SCAN ME!

03 ข้อมูลคู่มือการใช้งาน SCAN ME!

WPIL THAILAND WWW.WPIL.CO.TH @wpilthailand 02-952-3397 097-465-6445 066-165-3665

การตรวจระบบเครื่องกล และระบบไฟฟ้า ประจำวัน

01 ตรวจสอบระดับน้ำในบ่อสูบน้ำ



02 ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น Thrust Bearing



03 ตรวจสอบกระแสแรงดันไฟฟ้า ระดับน้ำและอื่นๆ



04 ตรวจหาวัสดุแปลกปลอมที่เข้ามา มาในบ่อสูบน้ำ



05 ตรวจสอบการทำงานของ ระบบระบายความร้อน Thrust Bearing

